

QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN		
Bộ phận: IT	SỬ DỤNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO	Trang : 1/ 15
Số quy trình: IT-SOP-001		Ngày ban hành: 15/06/2026
Số ấn bản: 09		Ngày có hiệu lực: 19/06/2026
Ấn bản được thay thế: 08		Ngày xét duyệt lại: 18/06/2028

1. MỤC ĐÍCH

Hướng dẫn sử dụng hệ thống kiểm soát ra vào.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này áp dụng cho việc sử dụng hệ thống kiểm soát ra vào tại CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH STELLAPHARM – CHI NHÁNH 1, ở các khu vực sau:

- **Nhà máy:** tại địa chỉ số 40 Đại lộ Tự Do, Khu công nghiệp VSIP 1:
 - Khu vực sản xuất
 - Khu vực sàn kỹ thuật
 - ĐBCL
 - Kho
 - KTCL
 - Hành chánh
- **Kho 6:** tại địa chỉ số 22 Đường số 3, Khu công nghiệp VSIP 1.

3. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Toàn bộ nhân viên : Thực hiện đúng quy trình.

Trưởng các bộ phận : Cung cấp danh sách nhân viên được phép vào các khu vực có kiểm soát

Bộ phận IT : Đảm bảo hệ thống hoạt động đúng yêu cầu.

4. QUY TRÌNH

Trong nhà máy, đối với các khu vực cần kiểm soát như khu vực sản xuất, kho, sàn kỹ thuật, RO:

- Ban giám đốc được vào tất cả các khu vực cần kiểm soát.
- Tổ phòng cháy chữa cháy được cài đặt dấu vân tay vào tất cả các khu vực cần kiểm soát. Các nhân sự phòng cháy chữa cháy chỉ được phép ra vào các khu vực khi có sự cố. Tổ trưởng phòng cháy chữa cháy gửi thông tin cho IT khi có cập nhật nhân sự mới.

Người soạn thảo	Người kiểm tra	Người phê duyệt	Cho phép ban hành
<i>Nguyễn Thanh Long (10069)</i>	<i>Le Bình Minh (10004)</i>	<i>Thiem Minh Toan (16085)</i>	<i>Thai Ngọc Huỳnh (16002)</i>
Nhân viên IT	Trưởng phòng IT	Phó phòng Đảm bảo chất lượng	Phó Tổng Giám đốc BGĐ
Ngày: 12/06/2026	Ngày: 12/06/2026	Ngày: 12/06/2026	Ngày: 15/06/2026

- Trưởng/Phó phòng/ tổ trưởng KTBT, trưởng/phó phòng KTCL, nhân viên IT, QA-IT được vào tất cả các khu vực kể cả khu vực phân xưởng viên Hormone, Phân xưởng viên 2 và Dùm ngoài với việc tuân thủ quy định thay trang phục.
- Đối với khu vực KTCL (KV1) và khu vực Hành chánh, việc kiểm soát ra vào chỉ áp dụng sau giờ hành chánh.
- Nhân sự dọn dẹp vệ sinh của khu vực 2 được phép đi vào các khu vực để dọn dẹp vệ sinh nhưng không được phép đi vào phân xưởng sản xuất, kho.
- Nhân viên KTCL và KTBT được phép đi vào khu vực phân xưởng viên Hormone, phân xưởng viên 2 thông qua Sảnh 1 hoặc Sảnh 2 (access control của hành lang 3).
- Khu vực phòng máy chủ của IT: Các nhân sự được phép đi vào bao gồm: Ban Giám Đốc, nhân viên phòng IT, trưởng ca bảo vệ và các nhân sự trong danh sách lực lượng Phòng Cháy Chữa Cháy.
- Khu vực sản xuất của PXV1, PXN
 - Tất cả các nhân viên trực thuộc các bộ phận: Phân xưởng viên, Phân xưởng nước, ĐBCL, Kỹ thuật bảo trì, Kho được phép vào khu vực này.
 - Các bộ phận khác: trưởng bộ phận lập danh sách nhân viên được phép vào khu vực có kiểm soát theo biểu mẫu ở phụ lục 1.
- Khu vực phân xưởng viên Hormone
 - Tất cả các nhân viên trực thuộc các bộ phận: PXVH, Kỹ thuật bảo trì – Tổ bảo trì 2 và Tổ điện lạnh 2 (phụ trách xưởng Hormone), ĐBCL, nhân viên Kho Hormone, nhân viên KTCL được phép vào khu vực này.
 - Các bộ phận khác: trưởng bộ phận lập danh sách nhân viên được phép vào khu vực có kiểm soát theo biểu mẫu ở phụ lục 1.
- Khu vực phân xưởng viên 2
 - Tất cả các nhân viên trực thuộc các bộ phận: PXV2, Kỹ thuật bảo trì – Tổ bảo trì 1 và Tổ điện lạnh 1 (phụ trách xưởng 2), ĐBCL, nhân viên Kho Oncology, nhân viên KTCL được phép vào khu vực này.
 - Các bộ phận khác: trưởng bộ phận lập danh sách nhân viên được phép vào khu vực có kiểm soát theo biểu mẫu ở phụ lục 1.
- Khu vực phân xưởng Dùm ngoài
 - Tất cả các nhân viên trực thuộc các bộ phận: PXDN, Kỹ thuật bảo trì – Tổ bảo trì 1 và Tổ điện lạnh 1 (phụ trách xưởng 2), ĐBCL, nhân viên Kho Oncology, nhân viên KTCL được phép vào khu vực này.
 - Các bộ phận khác: trưởng bộ phận lập danh sách nhân viên được phép vào khu vực có kiểm soát theo biểu mẫu ở phụ lục 1.
- Khu vực kho:
 - Chỉ tất cả các nhân viên trực thuộc bộ phận Kho được phép vào khu vực Kho .
 - Chỉ tất cả các nhân viên trực thuộc bộ phận Kho Oncology được phép vào khu vực Kho Oncology.

- Chỉ tất cả các nhân viên trực thuộc bộ phận Kho Hormone được phép vào khu vực Kho Hormone.
 - Chỉ tất cả các nhân viên trực thuộc bộ phận Kho 6 được phép vào khu vực Kho 6.
 - Các bộ phận khác: trưởng bộ phận lập danh sách nhân viên được phép vào từng khu vực có kiểm soát theo biểu mẫu ở phụ lục 1.
- Khu vực sàn kỹ thuật
 - Chỉ tất cả các nhân viên trực thuộc bộ phận KTBT được phép vào khu vực sàn kỹ thuật – khu vực 1.
 - Chỉ tất cả các nhân viên trực thuộc bộ phận KTBT được phép vào khu vực sàn kỹ thuật – khu vực 2, bao gồm phòng AHU – QC vi sinh
 - Các bộ phận khác: trưởng bộ phận lập danh sách nhân viên được phép vào khu vực có kiểm soát theo biểu mẫu ở phụ lục 1.
- Khu vực Hệ thống nước tinh khiết PW – khu vực 1:
 - Tất cả các nhân viên trực thuộc bộ phận KTBT được phép vào khu vực Hệ thống nước tinh khiết PW – khu vực 1.
 - Các bộ phận khác: trưởng bộ phận lập danh sách nhân viên được phép vào khu vực có kiểm soát theo biểu mẫu ở phụ lục 1.
- Khu vực KTCL
 - Tất cả các nhân viên trực thuộc bộ phận KTCL được phép vào khu vực KTCL.
 - Các bộ phận khác: trưởng bộ phận lập danh sách nhân viên được phép vào khu vực có kiểm soát theo biểu mẫu ở phụ lục 1.
- Khu vực ĐBCL
 - Tất cả các nhân viên trực thuộc bộ phận ĐBCL được phép vào khu vực ĐBCL.
 - Các bộ phận khác: trưởng bộ phận lập danh sách nhân viên được phép vào khu vực có kiểm soát theo biểu mẫu ở phụ lục 1.
- Đối với các Access control (Kiểm soát ra vào) không có trong phụ lục 1, luôn trong tình trạng khóa.
- Khi có nhân viên mới, trưởng bộ phận lập danh sách bổ sung theo phụ lục 1.
- Khi có nhân viên nghỉ việc/ điều động sang vị trí khác, trưởng bộ phận lập danh sách theo biểu mẫu ở phụ lục 2.
- Danh sách phụ lục 1 và phụ lục 2 sau khi được lập sẽ chuyển trưởng/ phó phòng ĐBCL liên quan phê duyệt, sau đó chuyển cho IT thực hiện.
- IT cài đặt hoặc điều chỉnh danh sách nhân viên được phép vào mỗi khu vực, điền thông tin vào mục 2 của mỗi biểu mẫu.
- Bản gốc danh sách này được lưu tại phòng ĐBCL.
- Các bản sao sẽ do phòng phụ trách ban hành xuống cho các bộ phận liên quan.
- Các trường hợp khác, khi có nhu cầu vào các khu vực có kiểm soát: sau khi được sự đồng ý của Ban giám đốc sẽ được Tiếp tân cấp thẻ Visitor.

- Danh sách các nhân sự được phép ra vào các Access Control cập nhật bởi bộ phận IT theo đường link : <\\stellapharm.int\it-dept\AC> đường link được truy cập bởi Ban Giám Đốc, các trưởng/phó phòng QA. Sẵn sàng in ra khi có yêu cầu.

4.1. Mở cửa từ bên ngoài:



Thao tác thực hiện:

- Đặt ngón tay vào đầu đọc thiết bị.
- Màn hình sẽ hiển thị « Input FP ».

Nếu thành công:

- Màn hình sẽ hiển thị tên người mở cửa
- Đèn bên trái hiện màu xanh.
- Nếu thành công mở cửa đi vào



Nếu không thành công:

- Màn hình hiển thị « PF Scan Fail »
- Thực hiện lại các bước như từ đầu, có thể đổi ngón đã đăng ký khác.
- Nếu thất bại 5 lần, liên hệ phòng HC để có phương án xử lý.



4.2. Mở khóa từ bên trong:

	SỬ DỤNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO	Số quy trình: IT-SOP-001
		Số ấn bản: 09
		Trang : 5/ 15



Thao tác thực hiện:

- Nhấn và giữ nút Exit 1 giây, cửa sẽ mở.
- Chạm vào nút Exit cảm ứng cửa sẽ mở.



Trong trường hợp khẩn cấp (cháy nổ, thiên tai...):

- Đập vỡ mảnh mica trong hình, hệ thống sẽ tự ngắt, cửa sẽ mở.

4.3. Những điều cần chú ý khi thao tác:

- + Kiểm tra vân tay trước khi sử dụng:
 - Tay ướt, bẩn sẽ không nhận được vân tay → vệ sinh sạch sẽ và lau khô trước khi thao tác.
 - Các vân tay bị thương có thể sẽ không nhận diện được → thao tác với tay khác đã đăng ký.



- + Khi tiến hành mở cửa hãy đặt thẳng ngón tay vào đầu đọc. Áp nhẹ lên bề mặt tiếp xúc, đầu ngón tay chạm cạnh trên của máy quét như hình minh họa.



	SỬ DỤNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO	Số quy trình: IT-SOP-001
		Số ấn bản: 09
		Trang : 6/ 15

- + Tránh để xiên, xéo, đặt hồng hoặc cong ngón tay dẫn đến việc bề mặt tiếp xúc không tốt gây không nhận diện được vân tay được.



- + Đối với các trường hợp không có vân tay hoặc bị thương, liên hệ phòng HC để có phương án thực hiện khác.
- + Đối với các trường hợp đặc biệt dùng thẻ từ, các thông báo thành công/thất bại từ máy tương tự thao tác sử dụng vân tay.

4.4. Lập danh sách, thực hiện kiểm tra, báo cáo bảo trì sửa chữa thiết bị.

- + Bộ phận IT lập danh sách các thiết bị ra vào khu vực có kiểm soát theo phụ lục IT/F/008 khi có lắp mới hoặc điều chỉnh khu vực kiểm soát. Danh sách được kiểm tra bởi Trưởng phòng IT và duyệt bởi Trưởng/ phó phòng ĐBCL. Danh sách đã duyệt được lưu tại phòng ĐBCL và ban hành cho bộ phận IT.
- + Định kỳ mỗi tháng, bộ phận IT sử dụng bản sao của danh sách đã duyệt, tiến hành kiểm tra, bảo trì, sửa chữa thiết bị kiểm soát ra vào (nếu kết quả kiểm tra không đạt). Báo cáo thực hiện vào bản sao của danh sách. Nội dung kiểm tra bao gồm:
 - Kiểm tra độ toàn vẹn, chức năng của máy vân tay.
 - Kiểm tra độ toàn vẹn, chức năng của các nút bấm.
 - Kiểm tra độ toàn vẹn, chức năng của khóa.
 - Nếu thiết bị toàn vẹn, không có dấu hiệu bất thường, các chức năng hoạt động bình thường, đánh giá ĐẠT.
 - Nếu có dấu hiệu hư hỏng, bất thường, đánh giá LỖI và ghi rõ các bước sửa chữa vào cột “Nội dung sửa chữa”.

5. PHÂN PHỐI

- Bản chính được giữ tại phòng ĐBCL.
- Các bản sao được phép ban hành được phân phối đến phòng ban liên quan bởi ĐBCL theo yêu cầu.

Hành Chánh	Cung Ứng	Kế Toán	Kế Hoạch	Kho	KTBT	Xuất Nhập Khẩu
Tuân Thủ	PXV1	PXN	PXVH	PXDN	PTCT	CGCN
PTPT	PTKD	Qui Chế	KTCL	ĐBCL	PXV2	CNTT

Người soạn thảo: Nguyen Thanh Long (10069)	Ngày: 12/06/2026
--	------------------

6. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ tắt	Tên đầy đủ
ĐBCL	Đảm bảo chất lượng
HC	Hành chánh
CNTT/ IT	Công nghệ thông tin
AC	Access control (Kiểm soát ra vào)
PXV	Phân xưởng viên
PXN	Phân xưởng nước
TTC	Trung tâm cân

7. PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Danh sách nhân viên được phép vào khu vực có kiểm soát (IT/F/001).

Phụ lục 2: Thông báo thay đổi danh sách nhân viên vào khu vực có kiểm soát (IT/F/002).

Phụ lục 3: Báo cáo kiểm tra định kỳ thiết bị kiểm soát ra vào khu vực có kiểm soát. (IT/F/008).

8. THEO DÕI THAY ĐỔI ẤN BẢN

Ấn bản	Nội dung thay đổi	Ngày hiệu lực
00	- Soạn mới (PA-SOP-034)	01.01.16
00	- Đổi số SOP và số biểu mẫu theo phòng IT	16.06.16
01	- Đổi tên và logo công ty. - Đổi cách trình bày quy trình theo QA-SOP-001 ấn bản 07. - Lên ấn bản biểu mẫu IT/F/001 (00 lên 01), IT/F/002 (00 lên 01)	25.12.19
02	- Thay đổi phạm vi của quy trình: bổ sung khu vực KTCL và Hành chánh. - Bổ sung kiểm soát ra vào của khu vực 2 bao gồm Phân xưởng viên Hormone, Phân xưởng viên PXV2, Phân xưởng Dùng ngoài, khu vực sản kỹ thuật – Kỹ thuật bảo trì , khu vực KTCL, khu vực Kho ; - Lên ấn bản biểu mẫu IT/F/001 và IT/F/002 từ ấn bản 01 sang ấn bản 02 bổ sung đầy đủ các khu vực và bộ phận ĐBCL phụ trách phê duyệt; - Bổ sung hướng dẫn đối với khu vực KTCL và khu vực Hành chánh, việc kiểm soát ra vào chỉ áp dụng sau giờ hành chánh. - Đổi quy định phân phối quy trình theo QA-SOP-001	04.11.21
03	- Đổi tên Phân Xưởng Viên thành Phân Xưởng Viên 1, Phân Xưởng Viên Steroid thành Phân Xưởng Viên 2 - Lên ấn bản biểu mẫu IT/F/001 và IT/F/002 từ ấn bản 02 sang ấn bản 03: đổi tên Phân Xưởng Viên thành Phân Xưởng Viên 1, Phân Xưởng Viên Steroid thành Phân Xưởng Viên 2 - Đổi quy định phân phối theo QA-SOP-001 ấn bản số 10	07.03.23

 STELLA	SỬ DỤNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO	Số quy trình: IT-SOP-001
		Số ấn bản: 09
		Trang : 8/ 15

Ấn bản	Nội dung thay đổi	Ngày hiệu lực
04	- Lên ấn bản biểu mẫu IT/F/001 và IT/F/002 từ ấn bản số 03 sang ấn bản số 04: bổ sung kiểm soát ra vào của khu vực 2 bao gồm SA03 Phân xưởng viên PXV2, HA03 Phân xưởng viên Hormone, EA-03 Phân xưởng viên Dùng Ngoài.	07.02.24
05	- Thêm mới phụ lục IT/F/008-00: Báo cáo kiểm tra định kỳ thiết bị kiểm soát ra vào khu vực có kiểm soát. - Bổ sung mục Lập danh sách, thực hiện kiểm tra, báo cáo bảo trì sửa chữa thiết bị kiểm soát ra vào. - Bổ sung thông tin nhân sự được phép ra vào phòng máy chủ của IT - Bổ sung thông tin tổ phòng cháy chữa cháy.	29.07.24
06	- Lên ấn bản biểu mẫu IT/F/001 và IT/F/002 từ ấn bản 04 sang ấn bản 05: Bổ sung kiểm soát ra vào của khu vực 2 bao gồm phòng hồ sơ Oncology và External , Hormone, QC. - Đổi tên Kho 2 thành Kho Oncology, Kho 3 thành Kho Hormone, ĐBCL1, ĐBCL2, ĐBCL3 thành ĐBCL, KTCL1, KTCL2 thành KTCL, KTBT1, KTBT2 thành KTBT.	16.12.24
07	- Lên ấn bản biểu mẫu IT/F/001 và IT/F/002 từ ấn bản số 05 sang ấn bản số 06: bổ sung kiểm soát ra vào của khu vực 2: bao gồm Phòng Nhận Mẫu (QC-06), Phòng Cân (M02.1), khu vực Airlock SA03 PXV2 và bổ sung kiểm soát ra vào của khu vực 1: bao gồm phòng Nhận Mẫu (QC14), Phòng Cân (QC13). Bổ sung kiểm soát ra vào khu vực Trung Tâm Cân: bao gồm Airlock LW13-W15 (bên trong, bên ngoài), Airlock LW13-W24 (bên trong, bên ngoài), Airlock W12-W24 (bên trong, bên ngoài). Bổ sung kiểm soát ra vào khu vực kho tài liệu QA và QC: bao gồm kho tài liệu QA tầng trệt (1,2), QA tầng 1 (1,2), Phòng thư viện, Phòng lưu hồ sơ QC, QA Phòng photocopy.	25.03.25
08	- Lên ấn bản biểu mẫu IT/F/001 và IT/F/002 từ ấn bản 06 sang ấn bản 07: Đổi tên AC-LW13-W15-Trong, Ngoài thành AC-WA2-W21-Trong, Ngoài và AC-W12-W24-Trong, Ngoài thành AC-WA11-W24-Trong, Ngoài. Bỏ AC-LW13-W24-Trong, Ngoài (sau cải tạo mở rộng trung tâm cân khu vực 1) - Bổ sung kiểm soát ra vào của khu vực Kho 6: bao gồm Kho bảo quản Nguyên Liệu – Bao Bì tầng 1, tầng 2 và Kho bảo quản Dung Môi - Lên ấn bản biểu mẫu Báo cáo kiểm tra định kỳ thiết bị kiểm soát ra vào khu vực có kiểm soát. (IT/F/008 ấn bản 00 lên 01): bổ sung kho 6, đổi format biểu mẫu, bổ sung kiểm soát thay đổi so với lần cập nhật trước và đóng dấu đã được thay thế theo QA-SOP-064, bổ sung hướng dẫn kiểm tra và tiêu chuẩn chấp nhận	26.09.25

Người soạn thảo: Nguyen Thanh Long (10069)	Ngày: 12/06/2026
--	------------------

 STELLA	SỬ DỤNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO	Số quy trình: IT-SOP-001
		Số ấn bản: 09
		Trang : 9/ 15

Ấn bản	Nội dung thay đổi	Ngày hiệu lực
09	- Lên ấn bản biểu mẫu IT/F/001 và IT/F/002 từ ấn bản 07 sang ấn bản 08 : Bổ sung kiểm soát ra vào khu vực 2: Khu vực hành lang cấp E EC4 và Airlock SWA2 (AC-SWA2). - Bổ sung kiểm soát ra vào khu vực 1: Phòng chày cối S96 (AC-S96) và phòng khuôn mẫu S100 (AC-S100), Văn phòng lầu 1 (AC-QA), kho tài liệu Cổ Phần (AC-HS Kho CP) - Lên ấn bản biểu mẫu IT/F/008 từ ấn bản 01 sang ấn bản 02: Cập nhật format biểu mẫu, bổ sung ngày hiệu lực và bỏ dòng ban hành và đóng dấu thay thế lên ấn bản cũ do biểu mẫu được chuyển sang sử dụng trên phần mềm tài liệu.	NA

Người soạn thảo: Nguyen Thanh Long (10069)	Ngày: 12/06/2026
--	------------------

PHỤ LỤC 1

Số SOP đối chiếu:IT-SOP-001

Số biểu mẫu :IT/F/001-08

DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐƯỢC PHÉP VÀO KHU VỰC CÓ KIỂM SOÁT

Bộ phận:

Xin thông báo để IT cập nhật danh sách nhân viên sau được phép vào khu vực:

☐ Khu vực 1	☐ Khu vực 2
☐ Khu vực Kho/ sản xuất (PXV1, PXN) ☐ AC-Phòng thay đồ lần 2 - Nam ☐ AC-Phòng thay đồ lần 2 - Nữ ☐ AC-S96 ☐ AC-S100	☐ Khu vực sản xuất: ☐ viên Hormone ☐ PXV2 ☐ AC-Sảnh 1 ☐ AC-Phòng thay đồ nam ☐ AC-Phòng thay đồ nữ ☐ AC-Hành lang 3 ☐ AC-HA03 PXV Hormone ☐ AC-SA03-PXV2 ☐ AC-SA05-PXV2
☐ Khu vực Kho ☐ Kho nguyên liệu ☐ Kho bao bì sơ cấp ☐ Kho thành phẩm ☐ Kho bao bì thứ cấp	☐ Khu vực sản xuất Dùng ngoài ☐ Phòng thay đồ nam ☐ Phòng thay đồ nữ ☐ AC-EA03-PXDN
☐ Khu vực Hành chánh ☐ AC-QA	☐ Khu vực Kho Oncology ☐ AC-SWA2
☐ Khu vực PW – KTBT	☐ Khu vực Kho Hormone
☐ Khu vực sản kỹ thuật – KTBT	☐ Khu vực sản kỹ thuật – KTBT (Tầng 2, 4)
☐ Khu vực KTCL ☐ Vi sinh ☐ Hóa lý ☐ AC - QC13 ☐ AC - QC14	☐ Khu vực KTCL ☐ Vi sinh ☐ Hóa lý ☐ AC - QC-M02.1 ☐ AC - QC06
☐ Khu vực TTC ☐ AC-WA2-W21-Trong ☐ AC-WA2-W21-Ngoài ☐ AC-WA11-W24-Trong ☐ AC-WA11-W24-Ngoài	☐ Khu vực phòng hồ sơ ☐ Oncology và External ☐ Hormone ☐ QC
☐ Khu vực kho tài liệu ☐ AC - QA Tầng Trệt 1 ☐ AC -QA Tầng Trệt 2 ☐ AC - QA Tầng 1-1 ☐ AC - QA Tầng 1-2 ☐ AC-QA Thư Viện ☐ AC-Phòng lưu hồ sơ QC ☐ AC-QA phòng Photo copy ☐ AC-HS Kho CP	
☐ Khu vực kho 6 ☐ AC-Kho Tầng 1 ☐ AC-Kho Tầng 2 ☐ AC-Kho Dung Môi	

 STELLA	SỬ DỤNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO	Số quy trình: IT-SOP-001
		Số ấn bản: 09
		Trang : 11/ 15

1. Danh sách nhân viên

STT	Họ tên	Mã số	Phòng ban	Lý do
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Ngày:
 Người cập nhật

Ngày:.....
 Trưởng bộ phận

Ngày:
 Trưởng/phó phòng ĐBCL

2. Thông tin từ IT:

Đã cập nhật danh sách nhân viên ở mục 1 vào phần mềm kiểm soát ra vào.

Ngày:.....

Người thực hiện

Cách sử dụng biểu mẫu :

- ✓ Biểu mẫu được sử dụng trên phần mềm tài liệu theo phân nhóm DMS.
- ✓ Được ban hành đến các phòng ban gồm QC, SP, SSP, HSP, EP, LP, EN, WH, FD, AD&PA

PHỤ LỤC 2

Số SOP đối chiếu: IT-SOP-001

Số biểu mẫu :IT/F/002-08

THÔNG BÁO THAY ĐỔI
DANH SÁCH NHÂN VIÊN VÀO KHU VỰC CÓ KIỂM SOÁT

Bộ phận:

Xin thông báo để IT cập nhật danh sách nhân viên sau **không được** phép vào khu vực:

☐ Khu vực 1	☐ Khu vực 2
☐ Khu vực Kho/ sản xuất (PXV1, PXN) ☐ AC-Phòng thay đồ lần 2 - Nam ☐ AC-Phòng thay đồ lần 2 - Nữ ☐ AC-S96 ☐ AC-S100	☐ Khu vực sản xuất: ☐ viên Hormone ☐ PXV2 ☐ AC-Sảnh 1 ☐ AC-Phòng thay đồ nam ☐ AC-Phòng thay đồ nữ ☐ AC-Hành lang 3 ☐ AC-HA03 PXV Hormone ☐ AC-SA03-PXV2 ☐ AC-SA05-PXV2
☐ Khu vực Kho ☐ Kho nguyên liệu ☐ Kho bao bì sơ cấp ☐ Kho thành phẩm ☐ Kho bao bì thứ cấp	☐ Khu vực sản xuất Dùng ngoài ☐ Phòng thay đồ nam ☐ Phòng thay đồ nữ ☐ AC-EA03-PXDN
☐ Khu vực Hành chánh ☐ AC-QA	☐ Khu vực Kho Oncology ☐ AC-SWA2
☐ Khu vực PW – KTBT	☐ Khu vực Kho Hormone
☐ Khu vực sản kỹ thuật – KTBT	☐ Khu vực sản kỹ thuật – KTBT (Tầng 2, 4)
☐ Khu vực KTCL ☐ Vi sinh ☐ Hóa lý ☐ AC-QC13 ☐ AC-QC14	☐ Khu vực KTCL ☐ Vi sinh ☐ Hóa lý ☐ AC-QC-M02.1 ☐ AC-QC06
☐ Khu vực TTC ☐ AC-WA2-W21-Trong ☐ AC-WA2-W21-Ngoài ☐ AC-WA11-W24-Trong ☐ AC-WA11-W24-Ngoài	☐ Khu vực phòng hồ sơ ☐ Oncology và External ☐ Hormone ☐ QC
☐ Khu kho tài liệu ☐ AC-QA Tầng Trệt 1 ☐ AC-QA Tầng Trệt 2 ☐ AC-QA Tầng 1-1 ☐ AC-QA Tầng 1-2 ☐ AC-QA Thư Viện ☐ AC-Phòng lưu hồ sơ QC ☐ AC-QA phòng photo copy ☐ AC-HS Kho CP	
☐ Khu vực kho 6 ☐ AC-Kho Tầng 1 ☐ AC-Kho Tầng 2 ☐ AC-Kho Dung Môi	

3. Danh sách nhân viên

STT	Họ tên	Mã số	Lý do
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Ngày:
Người cập nhật

Ngày:.....
Trưởng bộ phận

Ngày:
Trưởng/phó phòng ĐBCL

4. Thông tin từ IT:

Đã điều chỉnh danh sách nhân viên ở mục 1 vào phần mềm kiểm soát ra vào.
Ngày:
Người thực hiện:

Cách sử dụng biểu mẫu :

- ✓ Biểu mẫu được sử dụng trên phần mềm tài liệu theo phân nhóm DMS.
- ✓ Được ban hành đến các phòng ban gồm QC, SP, SSP, HSP, EP, LP, EN, WH, FD, AD&PA

PHỤ LỤC 3

Số SOP đối chiếu:IT-SOP-001

Số biểu mẫu :IT/F/008-02

DANH SÁCH THIẾT BỊ VÀ BÁO CÁO KIỂM TRA ĐỊNH KỲ		
THIẾT BỊ KIỂM SOÁT RA VÀO KHU VỰC CÓ KIỂM SOÁT		
☐ Khu vực 1 ☐ Khu vực 2 ☐ Kho 6		
Lần cập nhật thứ: ... Ngày hiệu lực:.....		
Thay đổi so với lần trước:		
Ngày:.....	Ngày:.....	Ngày:.....
Người lập danh sách	Trưởng/phó phòng IT	Trưởng/phó phòng ĐBCL

Danh sách thiết bị			Báo cáo kiểm tra định kỳ (*): Tháng.....Năm.....				
STT	Mã thiết bị	Khu vực	Ngày kiểm tra	Tình trạng thiết bị (**)			Nội dung sửa chữa (nếu có)
				Máy vân tay	Nút bấm	Khóa	
1.							
2.							
3.							

(*) Điền tay vào bản sao của danh sách.

(**) Tích “√” nếu đạt, “x” nếu không đạt và ghi nội dung sửa chữa tức thì nếu có thực hiện.

	Hướng dẫn kiểm tra	Tiêu chuẩn chấp nhận
Máy vân tay	Nhìn bằng mắt, kiểm cảm quan vùng quét vân tay Người kiểm dùng vân tay của mình để quét, kiểm tra máy báo	Vùng quét nguyên vẹn Máy báo đúng mã số nhân viên người kiểm.
Nút bấm	Nhìn bằng mắt, Chạm tay vào nút cảm ứng từ 1-3s đèn sáng đổi màu khác là cửa mở.	Nút cảm ứng nguyên vẹn, không bị bung ra, chạm tay vào đèn đổi màu
Khóa	Nhìn bằng mắt, cửa đang khoá, đèn khoá từ vẫn sáng	Thanh sắt khoá không bị lệch vị trí, khoá từ vẫn sáng đèn và khoá chặt với thanh sắt

Cách sử dụng biểu mẫu: Sử dụng file mềm, nhóm DMS. Danh sách được duyệt sẽ được ban hành trên phần mềm tài liệu, nhân viên IT in ra giấy khi cần sử dụng để báo cáo kiểm tra định kỳ

	SỬ DỤNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO	Số quy trình: IT-SOP-001
		Số ấn bản: 09
		Trang : 15/ 15

MỤC LỤC

1. MỤC ĐÍCH.....

1

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

14

3. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

14

4. QUY TRÌNH.....

14

5. PHÂN PHỐI.....

14

6. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

14

7. PHỤ LỤC

14

8. THEO DÕI THAY ĐỔI ẤN BẢN.....

14

PHỤ LỤC 1

14

MỤC LỤC

15